取扱説明書　〈Azalea P〉　白熱灯電灯具　2007・11

○　この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるようお願いいたします。

○　取付電気工事が必要な場合には電気工事店（有資格者）にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○　破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○　本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

＊図は器具を省略、抽象化したものです。

＊天井面に上記の引っ掛けシーリングボディがついている場合はお客様がお取付できます。





1：引っ掛けシーリングで吊り下げた後、結束バンド等でコード余長をまとめて高さを調整ください。

2：ハロゲンランプの端子をソケットの穴にはめ込み、図のように水平方向にひねって取付けてください。

ご注意

○　ランプが落下しないように、しっかりひねって固定されていることを確認してください。

○　この器具は専用電球を使用しています。交換球が必要なときは下記品番で電気店か弊社宛にご発注ください。

○　引っ掛けシーリングボディや付属の天井フックをお取り付けになるときは必ず天井補強材のある位置に確実に取り付けて下さい。

定格表

品　番	材質/仕様	仕様電圧	質　量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Azalea P	BsB/シェードホルダー、リング 3層ガラスシェード(フロスト) VVF/黒コード	交流100V	0.7kg	PSE CE IP20（IEC）	φ95 H95（灯具） コード長：約3.0m	ミラー付ハロゲン球 （JDR105V45WLM/K/GU10） 結束バンド/コードハンガー